1.下载FALCON APP

下载地址: https://www.in-kee.com/download-3/

2.固件升级步骤

(1)连接云台


- ① 点击云台连接→② 打开手机蓝牙→③ 连接蓝牙(蓝牙名称与机身编号相同)→④ 选择配对→
- ⑤ 点击完成退出













(2)升级固件

① 检查更新→② 固件版本检测→③ 显示最新固件版本→④ 开始更新→⑤ 开始→⑥ 升级中→⑦ 云台闪红灯→⑧ 提示升级完成→⑨ 返回→⑩ 云台关机











PF HL FPV FL

M



